











2008

Oppsett LiveWeb

Megalink

Vegard Granlund Gjerdrum R 1  1. Serie 7	1: 10.4 2: 8.3 3: 7.6 4: 10.8* 35 35	Ida Jeanette Olsson Askim ER 2  1. Serie	1: 9.8 2: 10.7* 3: 9.8 4: 9.3 5: 9.7 46 46	Kristoffer Rasmussen Askim ER 3  1. Serie	1: 10.0 2: 10.9* 3: 10.9* 4: 9.8 39 39
Stine Cecilie Granlund Gjerdrum ER 4  1. Serie	1: 7.6 2: 10.9* 3: 9.4 4: 5.6 31 31	Arne Myrås Eidsberg V65 5  1. Serie	1: 10.9* 2: 10.8* 3: 10.0 4: 10.6* 5: 8.3 48 48	Hans John Ellefsen Moss og Våler V73 6  1. Serie	1: 7.2 2: 10.9* 3: 9.2 4: 9.4 35 35
Einar R Mathisen Moss og Våler V73 7  1. Serie	1: 10.9* 2: 7.5 3: 10.4 4: 10.1 37 37	Arnkjell Kløfstrud Moss og Våler V73 8  1. Serie	1: 10.9* 2: 7.7 3: 10.9* 4: 8.7 5: 10.2 45 45	Henrik Devik Askim J 9  1. Serie	1: 10.1 2: 10.4 3: 9.1 4: 10.9* 39 39
Svend Karlisen Askim ER 10  1. Serie	1: 10.9* 2: 10.9* 3: 10.6* 4: 9.8 39 39				

Fullført

Ove Hagen

LiveWEB

2008



Electronic Scoring Systems

Liveweb

MLVis kan også brukes for å generere bildefiler for overføring til Internett. Dette gjør at publikum kan følge med å live publikumsvisning over vanlig internett. For å kunne bruke denne løsningen må du ha:

- Egen lisens for MLVis med støtte for Live WEB
- Tilgang til WEB server via FTP (Server, bruker, passord og katalog på server)
- Tilstrekkelig linje for kontinuerlig overføring til WEB server. Et absolutt minimum er 50kbps, men det anbefales 128kbps eller mer. Dette avhenger selvfølgelig av antall skiver som benyttes og behovet for hurtig oppdatering.

1.Arrangør

Innstilling av FTP

Under innstillingsfanen for arrangørinformasjon, skal det legges inn informasjon om FTP forbindelsen:

Felt navn	Bruk	Eksempel
Lokal katalog	Katalog hvor filene lagres ved generering. Man kan også bruke denne katalogen for å sjekke hva MLVis genererer. NB! Husk avsluttende \	C:\Megalink\LiveWEB
Server	Navn på FTP server. Dette kan også være en IP-adresse	www.megalink.no
Bruker	Navn på FTP bruker med skriverettigheter på serveren	Brukernavn
Passord	Passord for FTP bruker	Passord
Katalog på server	Katalog på FTP server. Det anbefales å bruke ./ foran katalog navnet. NB! Hust avsluttende /	./liveweb/

MEGA link

Electronic Scoring Systems

Profil | Bilde | Hold | Fargeinnstillinger | Arranger | Om MLVis | Avslutt

Språk
 Norsk
 Dansk
 Svensk
 English
 Deutch

Lisensdata
Lisens navn: Megalink
Lisens kode: 28DDxxxx

Live WEB
Lokal mappe: C:\megalink\liveweb\
FTP server: www.megalink.no
FTP bruker: brukerbavn
FTP passord: *****
FTP mappe: ../webres/Stevne1\

2. Bilde

Lag nytt bilde. Velg Live Web som bildetype og PNG som fil format. Legge til skiver som ønsket vist.

Profil | Bilde | Hold | Fargeinnstillinger | Arranger | Om MLVis | Avslutt

Bildefelteste
Nytt bilde
Slett bilde

Data for valgt bilde
Bildenavn: LiveWeb
Bildetype: Resultater Resultater - auto Reklame Live WEB
Hold / Øvelse: Hold1

Navnefelt
 Navn og forening Navn Forening
 Klasse Kategori


Listefelteste
 Skuddliste Serienavn Skuddantall

Valgte skiver


Skive	Hold	Type	Zoom
1	Hold1	Normal grafisk	0
2	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
3	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
4	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
5	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
6	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
7	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
8	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
9	Hold1	Normal grafisk	0123456789X
10	Hold1	Normal grafisk	0123456789X

3. Profil

Lag ny profil. Legg til bilde og avslutt



Bilde	Tid (sek.)
LiveWeb	30



MEGA link

Electronic Scoring Systems

Dette er bilde du vil se når du velger start visning.




Legg så linken til siden ut på hjemmesiden så er alt klart.

www.megalink.no – ftp serveren
/webres/stevne1/ - stien til mappen der filene ligger
Default.htm – startfilen

Adressen for dette oppsettet blir da:


[Http://www.megalink.no/webres/stevne1/default.htm](http://www.megalink.no/webres/stevne1/default.htm)



MEGA link

Electronic Scoring Systems


Velg skytter og du får et bilde opp får den skiven.



Vegard Granlund Gjerdrum	R	1: 10.4
1		2: 8.3
		3: 7.6
		4: 10.8*
		35
		35

Fullført

Velg Laget å du får opp alle skivene i det laget.



Megalink

Vegard Granlund Gjerdrum R 1 1. Serie Fullført	1: 10.4 2: 8.3 3: 7.6 4: 10.8* 35 35	Ida Jeanette Olsson Askim ER 2 1. Serie	1: 9.8 2: 10.7* 3: 9.8 4: 9.3 5: 9.7 46 46	Kristoffer Rasmussen Askim ER 3 1. Serie	1: 10.0 2: 10.9* 3: 10.9* 4: 9.8 39 39	Stine Cecilie Granlund Gjerdrum ER 4 1. Serie	1: 7.6 2: 10.9* 3: 9.4 4: 5.6 31 31
Arne Myrås Eidsberg V65 5 1. Serie	1: 10.9* 2: 10.8* 3: 10.0 4: 10.6* 5: 8.3 48 48	Hans John Ellefsen Moss og Våler V73 6 1. Serie	1: 7.2 2: 10.9* 3: 9.2 4: 9.4 35 35	Einar R Mathisen Moss og Våler V73 7 1. Serie	1: 10.9* 2: 7.5 3: 10.4 4: 10.1 37 37	Arnkjell Kløfsrud Moss og Våler V73 8 1. Serie	1: 10.9* 2: 7.7 3: 10.9* 4: 8.7 5: 10.2 45 45
Henrik Devik Askim J 9 1. Serie	1: 10.1 2: 10.4 3: 9.1 4: 10.9* 39 39	Svend Karlsen Askim ER 10 1. Serie	1: 10.9* 2: 10.9* 3: 10.6* 4: 9.8 39 39				

Fullført